# 开发文档-前端

#### 开发文档-前端 组件规划 页面 views 组件库 vue-router vuex 和 localstorage leaflet GIS地图服务 D3 构建直方图和折线图

手机端适配

本次的前端开发使用vue3的一系列列工具链。作者曾经做过vue开发,但是对一些细节有所遗忘。这个文档既作为开发的记录,也作为一些常用知识的备忘录。

前端的UI在前期设计的时候已经准备好(详见设计文档),因此内容主要对常用的工具链进行展开。

整体的工作流是: 搭建需要用到的组件 ----> 设置好views 用vue-router设置页面跳转 ----> 用vuex做好全局状态管理 ----> 和后端对接实现最终结果

源代码目录结构如下:

```
- App.vue
- assets
 ├ ...
                      // 自己搭建的可复用组件
- components
  — TopBar.vue
  - login
    LoginCard.vue
  — main
     - DeviceCard.vue
     - HistoChart.vue
    LineChart.vue
   — map
 L register
     └─ RegisterCard.vue
- main.js
- router
 index.js
- store
 └─ index.js
- style.css
- views
                         // 视图
 ─ LoginView.vue
  — MainView.vue
   — MapView.vue
 RegisterView.vue
```

# 组件规划

#### 页面 views

- LoginView
- 2. MainView

  ✓
- 3. MapsView

  ✓

### 组件库

- 1. Common
  - 1. Topbar 🗸

注意登陆前后两种形态 🗸

- 2. LoginView
  - 1. LoginCard 🗸
- 3. MainView
  - 1. 设备卡片 两种size(使用props来控制) 🗸
    - 1. 设备类型
      - 1. light

        ✓
      - 2. music V
      - 3. door\_window√
      - 4. curtain
      - 5. tv 🗸
      - 6. temperature ✓
      - 7. car**√**
      - 8. other
    - 2. DeviceCard

      ✓
  - 2. DeviceInfo 设备信息页√
  - 3. AddDevice 添加设备页
  - 4. HistoChart 柱状图 使用d3实现✓
  - 5. LineChart 折线图 使用d3实现
- 4. MapsView
  - 1. LeftBar

    ✓
  - 2. CurrentMap

    ✓
  - 3. HistoryMap

    ✓

#### vue-router

在main.js中:

```
import router from "./router"
const app = createApp(App)
app.use(router)
```

在src下建立router目录,增加文件index.js

配置用到的路由

```
import { createRouter, createWebHistory } from 'vue-router'
import store from '../store'
const router = createRouter({
   history: createWebHistory(),
   routes: [
        {
            path: '/',
            name: 'login',
            component: ()=>import('../views/LoginView.vue')
        },
            path: '/main',
            name: 'main',
            component: ()=>import('../views/MainView.vue')
        },
        {
            path: '/map',
            name: 'map',
            component: ()=>import('../views/MapView.vue')
        },
        {
          path: '/register',
          name:'register',
          component:()=>import('../views/RegisterView.vue')
        }
   ]
})
export default router
```

更改App.vue

```
<script setup>

</script>

<template>
    <router-view></router-view>
    </template>

<style>
@import './style.css';
</style>
```

在视图组件中可以用 this.\$router.push('/main') 来进行路由

# vuex 和 localstorage

vuex用来全局化管理用户的信息,登陆状态,包括用户id,用户名,邮箱。localstorage用来本地化保存登陆状态,防止因为刷新而丢失登陆状态。

vuex首先要在main.js中配置

```
import store from './store'
const app = createApp(App)
app.use(store)
```

在src下建立store目录,增加文件index.js

配置用到的状态和mutations。mutations即定义好的更改状态的方法。

```
import {createStore} from "vuex"

export default createStore({
    state:{
        loginState: 0,
        username: "",
        email: "",
        user_id: null
    },
    mutations: {
        changeLogin(state, {loginState, username, email, user_id}){
            Object.assign(state, {loginState, username, email, user_id})
        }
    }
}
```

在每一个页面加载时,如果发现vuex中的登陆状态为未登陆,需要到localstorage中去查找是否有存放的登陆状态,根据登陆状态来判断是否可以跳转到当前页面。如果没有登陆,跳转到用户主页等页面。在每一次登陆成功的时候把登陆状态存放到localstorage中,每一次退出登录时从localstorage中清空。

```
//mainView.vue 中的部分代码
// 进行登陆状态检查
if(this.$store.state.loginState===0){
  let loginInfo = JSON.parse(localStorage.getItem('loginInfo'))
  if(loginInfo===null){
    this.$router.push('/')
    return
  }else{
    this.$store.commit('changeLogin', loginInfo);
  }
}
```

```
// loginCard.vue 中的部分代码
if (response.ok) {
 const jsonResponse = await response.json();
 // 根据服务器返回的status和message进行响应
 // 更新user id字段
 if (jsonResponse.status === 'success') {
   let loginInfo = {
     loginState: 1,
     username: jsonResponse.username,
     email: jsonResponse.email,
     user_id: jsonResponse.user_id
   this.$store.commit('changeLogin', loginInfo);
   localStorage.setItem('loginInfo', JSON.stringify(loginInfo))
   this.$router.push('/main');
  } else {
   alert(`注册失败: ${jsonResponse.message}`);
} else {
 alert(`网络错误: ${response.status}`);
```

### leaflet GIS地图服务

leaflet是一个轻量级的图像服务库,可以从各大地图厂商获得数据源,包括百度地图,高德地图等等,然后通过给定的参数渲染地图瓦片图。leaflet也提供了进行位置标记,路线标记的功能。

使用leaflet的时候要测试注意一些特殊情况,测试的时候发现缩放会影响路线的显示,后来发现和vue的更新机制有关,加上相关的配置后解决。

```
//MapView.vue 的部分代码
import L from 'leaflet'
```

```
import 'leaflet/dist/leaflet.css'
initMap(){
 let map = L.map("map", {
   center: [30.23086372926422, 120.21121938720704], // 中心位置
   zoom: 10, // 缩放等级
   // zoomAnimation:false,fadeAnimation:true,markerZoomAnimation:true,
   zoomControl: true //缩放控件
 L.Popup.prototype. animateZoom = function (e) {//解决缩放时的变形问题
   if (!this. map) {
     return
    }
   var pos = this._map._latLngToNewLayerPoint(this._latlng, e.zoom, e.center),
       anchor = this. getAnchor()
   L.DomUtil.setPosition(this._container, pos.add(anchor))
  }
 this.map = map; // data上需要挂载
 L.tileLayer(
    "http://wprd04.is.autonavi.com/appmaptile?lang=zh_cn&size=1&style=7&x={x}&y={y}&z=
{z}"
  ).addTo(map) // 加载底图
},
 moveToLocation(latitude, longitude) {
   this.map.setView([latitude, longitude], this.map.getZoom());
 },
   addMarkerAndPopup(latitude, longitude, label) {
     let marker = L.marker([latitude, longitude]).addTo(this.map);
     let popup = L.popup().setContent(label);
     marker.bindPopup(popup).openPopup();
   },
      showLabel(latitude,longitude){
       this.map.eachLayer((layer) => {
         if (layer instanceof L.Marker && layer.getLatLng().equals([latitude,
longitude])) {
           layer.openPopup();
       });
     },
       async showHistory(device){
         // get history by id
         await this.getHistoryList(device)
         try{
           this.history list.sort((a, b) => {
             const timeA = new Date(a.timestamp);
             const timeB = new Date(b.timestamp);
             // 根据时间从早到晚排序
             return timeA - timeB;
```

```
});
            this.historyDevice = device
            this.map.eachLayer((layer) => {//去除标记和标签
              if (layer instanceof L.Marker &&
!layer.getLatLng().equals([device.latitude, device.longitude])) {
                layer.closePopup();
               this.map.removeLayer(layer);
              }
            });
            const historyLatLngs = this.history_list.map(({ latitude, longitude }) =>
[latitude, longitude]);
            if (this.historyDevicePolyline!=null) {
              this.map.removeLayer(this.historyDevicePolyline);
            this.historyDevicePolyline = L.polyline(historyLatLngs, { color: 'red'
}).addTo(this.map);
            if (historyLatLngs.length > 0) {
              const [firstLat, firstLng] = historyLatLngs[0];
              this.moveToLocation(firstLat, firstLng);
            for (const position of this.history_list) {
              const options = { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit',
hour: '2-digit', minute: '2-digit', second: '2-digit' };
              const formattedTime = (new
Date(position.timestamp)).toLocaleDateString('en-US', options);
              const label = `<b>Time:</b> ${formattedTime}`;
              this.addMarkerAndPopup(position.latitude, position.longitude, label);
         }catch(e){
            console.log(e)
          }
        },
```

# D3 构建直方图和折线图

D3是一个用来构建向量图的库,使用起来和canvas很类似,都是通过往一个容器元素里面放置向量图来实现相关功能的。注意设置style的时候有时候需要用向量图的属性来设计,比如填充颜色是fill。

```
// HistoChart.vue 的部分代码

drawHistogram(){
    d3.select('.d3HisChart svg').remove();
    // 统计类型
    const typeCounts = this.devices.reduce((acc,device)=>{
        const type = device.type;
        acc[type] = (acc[type]||0) + 1;
```

```
return acc;
  },{})
  // 产生渐变颜色
 const colorScale = d3.scaleLinear().domain([0, 1]).range(['#fff', '#144E2E']);
 // 生成渐变颜色数组
 const lenghthOfType = Object.keys(typeCounts).length;
 const gradientColors = Array.from({ length: lengthtOfType }, (_, index) => {
   const t = index / (lenghthOfType - 1); // 生成 0 到 1 之间的分数
   return colorScale(t);
  });
 // 随机打乱数组顺序
 const shuffledColors = d3.shuffle(gradientColors);
 const data = Object.keys(typeCounts).map((type, index) => ({
   type: this.deviceType.find(device => device.type === type).cn,
   count: typeCounts[type],
   color: shuffledColors[index % lenghthOfType] // 循环使用颜色数组
  }));
 //设置svg的尺寸
 const width = 350;
 const height = 200;
 const margin = {top:20,right:0,bottom:20,left:35}
 //创建svg容器
 const svg = d3.select('.d3HisChart')
  .append('svg')
  .attr('width', width + margin.left + margin.right)
  .attr('height', height + margin.top + margin.bottom)
  .append('g')
  .attr('transform', `translate(${margin.left},${margin.top})`);
 // 设置比例尺
 const x = d3.scaleBand().range([0, width]).padding(0.3).domain(data.map(d =>
d.type));
  const y = d3.scaleLinear().range([height, 0]).domain([0, d3.max(data, d =>
d.count)]);
  // 绘制条形图
  svg.selectAll('.bar')
    .data(data)
    .enter().append('rect')
    .attr('class', 'bar')
    .attr('x', d \Rightarrow x(d.type))
```

```
.attr('width', x.bandwidth())
.attr('y', d => y(d.count))
.attr('height', d => height - y(d.count))
.attr('fill', d => d.color);

// 绘制x轴
svg.append('g')
.attr('transform', `translate(0,${height})`)
.call(d3.axisBottom(x))
.style('color','#144E2E');

// 绘制y轴
svg.append('g')
.call(d3.axisLeft(y))
.style('color','#144E2E');
}
```

```
// LineChart.vue的部分代码
async fetchTrafficData(){
 let newData
  try{
   const response = await fetch(`http://127.0.0.1:8000/mgtt/bytes`,{
     method: 'GET',
   });
   if (response.ok) {
     const jsonResponse = await response.json();
     newData = jsonResponse.sent bytes/1000
   } else {
     alert(`网络错误: ${response.message}`);
  } catch (error) {
   console.log(error)
   alert(`网络错误`);
 // 保持 trafficData 长度为 10
 this.trafficData.shift(); // 去掉第一个数据
 this.trafficData.push(newData); // 将新数据添加到末尾; // for test
},
  setupChart(){
   //设置svg的尺寸
   const width = 350;
   const height = 200;
   const margin = {top:20,right:20,bottom:20,left:30};
   //创建svg容器
   const svg = d3.select('.d3LineChart')
    .append('svg')
    .attr('width', width + margin.left + margin.right)
    .attr('height', height + margin.top + margin.bottom)
    .append('g')
```

```
.attr('transform', `translate(${margin.left},${margin.top})`);
    svg.append('g').attr('class', 'x-axis').attr('transform',
`translate(0,${height})`).style('color','#144E2E');;
   svg.append('g').attr('class', 'y-axis').style('color','#144E2E');;
   svg.append('text')
     .attr('y', -15)
      .attr('x', 0)
      .attr('dy', 'lem')
      .style('font-size', '12px')
      .style('fill','#144E2E')
      .text('单位 (KB)');
    // 定义线段函数
   const line = d3
    .line()
    x((d, i) \Rightarrow xScale(i))
    .y(d => yScale(d));
   // 将折线添加到图表中
   svg.append('path')
      .attr('class', 'line')
     .attr('fill', 'none')
      .attr('stroke', '#144E2E');
   this.updateChart(); // 初始化图表
 },
   updateChart() {
     const svg = d3.select('.d3LineChart').select('svg').select('g');
     // 更新 x 轴和 y 轴的比例尺的域 (domain)
     const xScale = d3.scaleLinear().domain([0, this.trafficData.length -
1]).range([0, 350]);
     const yScale = d3.scaleLinear().domain([0, d3.max(this.trafficData)]).range([200,
0]);
     // 选择 x 轴和 y 轴, 并更新它们的比例尺
     svg.select('.x-axis').call(d3.axisBottom(xScale));
     svg.select('.y-axis').call(d3.axisLeft(yScale));
     // 更新折线的路径
     svg.select('.line').datum(this.trafficData).attr('d', d3.line().x((d, i) =>
xScale(i)).y(d => yScale(d)));
   },
```

# 手机端适配

```
created:function(){
    // 进行设备类型检查
    var u = navigator.userAgent
    var isAndroid = u.indexOf('Android') > -1 || u.indexOf('Adr') > -1 //android
    var isiOS = !!u.match(/\(i[^;]+;(U;)? CPU.+Mac OS X/) //ios
    if (isiOS || isAndroid) {
        this.mobileFlag=1;
    } else {
        this.mobileFlag=0;
    } //set mobile
},
```

然后将判断结果通过属性传递到每一个组件中,在每一个组件里对不同的设备进行对应的手机端效果设计。